



CLEARSTART

電源 ON

CLEAR 押しながら MODE・SYNC・START で電源が入ります

バックライト

SET 4秒間バックライト点灯

時計調整

CLEAR	長押し	秒	点滅	SYNC	で00秒に合わせる	
MODE	押す	分	点滅	SYNC	で+、START	で-
MODE	押す	時間	点滅	SYNC	で+、START	で-
MODE	押す	年	点滅	SYNC	で+、START	で-
MODE	押す	月	点滅	SYNC	で+、START	で-
MODE	押す	日	点滅	SYNC	で+、START	で-

SET で調整終了



アラームセット

SET 長押し 点滅 時計調節と同じ
SET で調整終了

レーシングモード切り替え

MODE 押しながら SYNC で時計/レーシングレースモード切り替え

START Sequence

ISAF 5.4.1.0 スタート (通常) S マーク
Match Race 10.6.5.4.2.0 スタート M マーク
ユーザーセット 1.0 1 マーク
MODE ボタンで切り替え

カウントアップ↓↑/ループ切り替え

レーシングモードで SET 長押し

レーシングモードユーザーセット

ユーザーセットモード SYNC ボタンで1分ずつ+ (60分まで)
セット後スタート

詳しくは英文マニュアルをご覧ください



コスモマリン株式会社
兵庫県西宮市西宮浜 2-42
TEL 0798-22-3780
FAX 0798-22-3880
www.marinebox.com
info@marinebox.com